

Прибор для охлаждения кипятка COOL TWISTER, NIP (Германия)

Пожалуйста, прочтите данную инструкцию по эксплуатации перед первым использованием Прибора для Охлаждения Кипятка Cool Twister. Рекомендуем Вам сохранить инструкцию.

Производители детских смесей рекомендуют использовать различную температуру воды, когда речь идет о подготовке детского питания. Свежекипяченая вода должна быть охлаждена до 40 ° C, 50 ° C, 60 ° C или 70 ° C для добавления в нее сухой молочной смеси.

Это единственный способ гарантировать, что чувствительные к температуре витамины и питательные вещества сохраняются, и порошок полностью растворится.

Cool Twister работает на основе принципа теплообмена. Согласно этому принципу, чем больше в Приборе содержится холодной воды, тем сильнее охлаждающий эффект. Cool Twister прошел микробиологическое тестирование, является безопасным и не содержит Бисфенол А.

Установка заданной температуры

Если налить в Прибор для Охлаждения 450 мл воды, температура кипящей воды после прохождения Cool Twister охладится примерно приблизительно до 40 ° C. Температура кипящей воды охладится до около 50 ° C если налить в Cool Twister 280 мл холодной воды, до около 60 ° C - если налить 180 мл, вода охладится до 70 ° C, если налить 90 мл воды. Требуемое количество охлаждающей воды можно точно измерить при помощи детской бутылочки или мерного стаканчика.

Рекомендуемую температуру воды для приготовления детского питания Вы найдете в инструкции производителя. После охлаждения воды при помощи Cool Twister, пожалуйста, следуйте инструкциям по приготовлению детских смесей, предоставленные производителем.

Инструкция

1. Откройте круглый уплотнительный винт (с помощью отвертки на нижней стороне основы) и заполните Cool Twister необходимым количеством воды. Используйте холодную воду из-под крана. Затем снова вставьте и затяните винт уплотнения.

2. Перед первым использованием, Cool Twister следует держать в холодильнике в течение не менее одного часа, чтобы он мог охладиться (при температуре 5-10 ° C).

Cool Twister всегда должен находиться в холодильнике, когда не используется.

3. Заполните мерный стаканчик Cool Twister кипятком до уровня, от которого начинаются рифленые края (210 мл).

4. Поставьте Cool Twister на мерный стаканчик с кипятком и плотно завинтите его, соединив со стаканчиком.

5. Подготовьте бутылочку для детского питания.

6. Переверните Cool Twister и поставьте его на бутылочку. Горячая вода проходит через Cool Twister, и автоматически охлаждается.



Рис. Шаг с 3 по 6

Всегда заполняйте мерный стаканчик на 210 мл воды (до отметки), и пусть эта вода проходит через Прибор для Охлаждения, даже если Вам не нужно столько воды для бутылочки. Это необходимо для соблюдения нужной температуры воды, которая достигается за счет теплообмена. Если Вам не нужна лишняя охлажденная вода, просто вылейте ее.

После использования, поставьте Прибор для Охлаждения Cool Twister (вместе с основанием и крышкой, по соображениям гигиены) обратно в холодильник.

После использования, Cool Twister должен охлаждаться около 2 часов до рабочей температуры.

Важная информация для безопасности!

- Перед первым использованием, заполните мерный стаканчик кипятком, и пропустите его через Cool Twister (повторите дважды). Затем прокипятите все отдельные части в течение 3 минут на водяной бане. Запорные винты должны быть при этом удалены. Используйте Cool Twister для приготовления детского питания только после этого процесса.
- Cool Twister был разработан для охлаждения кипяченой воды. Никогда не пропускайте через него другие жидкости или детское питание.
- Кипячение воды является источником потенциальной опасности. Всегда держите ребенка подальше от кипящей воды. Внимание: наполнение мерного стаканчика кипящей водой приводит его к нагреванию.
- Всегда проверяйте температуру детского питания перед кормлением. Давайте Вашему ребенку детское питание только с учетом рекомендованной производителем температуры и количества.
- Не используйте Cool Twister, если он поврежден.

Чистка и уход

Меняйте охлаждающую воду в Cool Twister раз в неделю. Очищайте Cool Twister, винты и крышки в миске с моющим средством раз в неделю или чаще, если потребуется. Затем заполните мерный стаканчик кипятком и пропустите его через Cool Twister (для удаления накипи можно добавить немного лимонной кислоты). Затем промойте все детали полностью под чистой водой.

Не мойте Cool Twister в посудомоечной машине. Cool Twister нельзя ставить в микроволновую печь (из-за его металлических частей). Если Cool Twister не будет использоваться в течение длительного периода времени, пожалуйста, сохраняйте его в чистом и сухом месте.

Часто задаваемые вопросы

1. Могут ли на спирали образовываться бактерии?

Спираль покрыта специальным алюминиевым сплавом, который особенно подходит для использования с пищевыми продуктами. Он образует очень стабильную и равномерную оксидную пленку, которая предотвращает формирование микробов, если продукт используется по назначению.

2. Может ли в Cool Twister образовываться накипь?

Известковые отложения могут образовываться. Их можно удалить очень легко, заполнив мерный стакан кипящей водой с добавлением лимонной кислоты или средства для удаления накипи, используемого для кофе машин, и пропустить эту воду через Cool Twister.

3. Могу ли я использовать Cool Twister, находясь в дороге?

Cool Twister легко можно использовать, находясь в путешествии, наполнив его холодной водопроводной водой.

Грудное вскармливание является лучшим для Вашего ребенка.